

Összecsukható elektromos robogó Kugoo S1

Használati útmutató

Mielőtt először használná az elektromos robogót, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

TARTALOM:

1. Fő részek
2. BIZTONSÁG
3. Az alkatrészek leírása
4. Vezérlés
5. HOGYAN VEZETHET
6. AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ
7. KARBANTARTÁS
8. TERMÉKLEÍRÁS

1.FŐ részek



2.Security

1. A terméket csak felnőtt kezelheti. Egyszerre csak egy személy szállíthatja a készüléket, kiskorúak nem használhatják a készüléket. A személy súlya egyéb terhekkel együtt nem haladhatja meg a 120 kg-ot.
2. Az Ön biztonsága érdekében kérjük, viseljen sisakot és védőfelszerelést.
3. Ne vezessen sávokban vagy veszélyes utakon, és ne szegje meg a helyi szabályokat.
4. Kérjük, vigyázzon magára és mindenki másra is, amikor vezet.
5. Ne kockáztassa az életét vezetés közben, kapaszkodjon mindkét kezével, és tartsa mindkét lábát a robogón.
6. Ne próbálja meg a robogóval 3 hüvelyknél nagyobb lépcsőfokokon közlekedni; a robogó felborulhat, és sérülést vagy kárt okozhat. Próbálja meg elkerülni a 3 cm-nél kisebb lépcsőfokokat. Ez szintén sérülést vagy kárt okozhat.
7. A robogó sebessége 30 km/h. Az Ön biztonsága érdekében korlátozza a sebességet 20 Km / h. Igyekezzen elkerülni az éjszakai használatot, korlátozza a sebességet 15 Km/h-ra vagy annál kisebbre, és szükség esetén kapcsolja be a fényszórókat.
8. Ne használja a robogót -5 Celsius-foknál alacsonyabb vagy azzal egyenlő hőmérsékleten.
9. Lassítson vagy szálljon ki, ha egyenetlen vagy rossz útviszonyok között vezet.
10. Ne használja a robogót zsíros vagy jeges körülmények között.
11. A biztonságos utazás érdekében állítsa be a kormány magasságát az Ön magasságának megfelelően.
12. Ne merítse a robogót vízbe, és ne permetezzen rá vizet. A robogó elektronikus alkatrészei megsérülhetnek.
13. Próbálja meg elkerülni a rossz időjárás, például a heves eső és az erős szél esetén való közlekedést, hogy elkerülje a robogó veszélyét és károsodását.

3.Az alkatrészek



1. Gyorsítókar
2. Mágneses fékkar
3. A harang
4. Beállítások gomb
5. A robogó be/ki kapcsolása
6. A fényszórók bekapcsolása
7. LCD kijelző
8. Sebességváltó kapcsoló

4. Vezérlés

a. On/Off A robogó bekapcsolásához tartsa lenyomva ezt a gombot 1 másodpercig, amíg a kijelző fel nem világít. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva ezt a gombot legalább 3 másodpercig, amíg a kijelző ki nem kapcsol. A ha a robogó inaktív, a kijelző 3 percen belül automatikusan kikapcsol.

b. Sebességszabályozás Nyomja meg a gyorsítókart szükség szerint. Minél erősebben nyomja, annál nagyobb a sebesség.

c. Mágneses fékkar. A fékezéshez nyomja meg a mágneses fékkart. Minél erősebben nyomja, annál hatékonyabb lesz a fékezés.

d. Csengő Nyomja meg a csengő gombot a csengetéshez.

e. Fényszórók A fényszórók bekapcsolásához nyomja meg a fényszórók gombot. Az első lámpa automatikusan bekapcsol, a hátsó lámpa pedig villogni kezd. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra.

f. A megtett távolság kijelzője A robogó bekapcsolásakor a robogó a megtett távolságot mutatja a következő helyről az indulás és az eltelt idő. A kijelző visszaállításához tartsa lenyomva a Beállítások gombot 3 másodpercig. A Beállítások gombbal a bekapcsolás óta megtett távolság és a robogó teljes használatának ideje alatt megtett teljes távolság megjelenítése között is válthat.

g. Veszély A hátsó sárvédő biztonsági fék csak az első mágneses fékkel együtt használható. Nem alkalmas nagy sebességű fékezéshez, mivel az a sárvédő és a kerék teljes sérülése.

5. Hogyan kell lovagolni

Előkészítés

1. Válasszon ki egy megfelelő útvonalat a lovagláshoz.
2. Bontsa ki a robogót a fent említett lépéseknek megfelelően.
3. Szükség szerint állítsa be a kormány

magasságát. Indítsa el a

1. Nyomja meg a Be/Ki gombot.
2. Helyezze egyik lábát a robogóra, a másikat hagyja a földön.
3. Lassan nyomja meg a kart az indításhoz, amikor elérte a kívánt sebességet, lassan mozgassa a másik lábát a robogóra úgy, hogy mindkettő a robogón legyenek. Gyorsítson vagy lassítson szükség szerint.

Fék 1.

A karral történő fékezés automatikusan megszakítja az áramellátást és a fékezés megkezdődik, minél erősebben nyomja a kart, annál erősebb lesz a fékezés. A biztonságos fékezés érdekében használja a hátsó sárvédőfék és a mágneses fék kombinációját.

6. AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ

Minden KUGOO termékhez az eredeti zseblámpa és töltő tartozik. Kizárólag eredeti töltő és csak Kugoo robogók töltésére. Ezzel megelőzhető a károsodás és a termékgarancia lejárta.

Akkumulátor

Kérjük, töltsse fel teljesen az akkumulátort az első utazás előtt. A töltőn lévő jelzőfény zöld színben fog világítani.

Az akkumulátor bármikor feltölthető, amikor a helyzet megkívánja. Csak száraz környezetben töltsse fel. Az akkumulátort legalább háromhavonta egyszer töltsse fel, ha a robogó hosszabb ideig nincs használatban.

Töltő

A Kugoo töltésvédelemmel ellátott töltőt szállít a termékhez. Ez a védelem leállítja a töltést, amikor az akkumulátor eléri a 100%-os töltöttséget. A 100%-os töltöttségnél a töltőn lévő zöld fény világítani kezd.

A töltés átlagosan 4 órát vesz igénybe.

Töltési eljárás

Húzza ki a gumivédőt a töltőportból, és csatlakoztassa a töltőt. Csatlakoztassa a töltőt a elektromos hálózat. Amíg a piros lámpa világít, a robogó töltődik, amíg a zöld lámpa világít, a robogó töltődik, és a töltő lekapcsolható.

7. Karbanta rtás

Kérjük, legalább hathavonta egyszer adjon kenőanyagot vagy más kenőanyagot a robogó mozgó részeihez. Kérjük, vigyázzon a robogóra, legalább háromhavonta egyszer húzza meg a csavarokat.

Akkumulátor

A termékhez hozzáadott akkumulátor körülbelül 500 töltési ciklust bír el, a maximális érték 1000 töltési ciklus. Rövid hatótávolság esetén az akkumulátort ki kell cserélni.

Elhelyezés és nappali ellátás

Ne hagyja a robogót közvetlen napfényben, illetve nedves vagy piszkos helyen. Tartsa tisztán a robogót.

FIGYELEM! A ROBOGÓ NEM VÍZÁLLÓ! A ROBOGÓ ELÁZÁSA (VÍZBE FULLADÁSA) AZ AKKUMULÁTOR ÉRTÉKTELENEDEDÉSÉT OKOZZA!

8. Termék specifikáció

Kérjük, tartsa be termékeink megfelelő használatát, az alkatrészek sérüléséért és a rendellenes használat által okozott egyéb károkért a vállalat nem vállal felelősséget.

A jótállási időn belül, ha a következő okok által okozott meghibásodás és kár nem tartozik a minőségbiztosítás körébe:

1. A szervizelést és karbantartást e kézikönyv használata nélkül végzi.
2. Elektromos robogóval ugrálsz, durva terepen haladsz át.
3. Az elektromos robogó külső alkatrészeit rosszul szereli szét és használja.
4. A nem megfelelő használat, a közlekedési balesetek vagy a véletlen ütközések károsítják a testet és a testrészeket.
5. A robogót belemártod a vízbe.
6. A nem megfelelő minőségű utakon való vezetés károkat vagy használhatatlanságot fog okozni
7. Bérlemény üzemeltetése nem rendeltetésszerű használat vagy jogosulatlan licenc
8. Vízen vagy esőben való lovaglás.